

# elz

ALARIM & GÜVENLİK



ALARM KONTROL ÜNİTESİ

MIKNATIS

UZAKTAN KUMANDA

**ALARM & GÜVENLİK  
ÜRETİCİ FİRMA**

**ELZ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ**

Erciyes Üniversitesi TEKNOPARK

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Binası No:61/7 KAYSERİ

Tel/Faks : +90 352 22 44 777

[www.elz.com](http://www.elz.com)

# elz

ALARM & GÜVENLİK



**KAPILAR İÇİN  
ALARM SİSTEMİ  
KULLANMA KILAVUZU**

## ELZ ALARM SİSTEMİNİN KUTU İÇERİĞİ

- 1 Adet Alarm Elektronik Kontrol Ünitesi
- 2 Adet AA 1.5 V.Alkalin Pil
- 1 Adet Uzaktan Kumanda
- 1 Adet Kullanma Kılavuzu

## ELZ ALARM SİSTEMİ FABRİKA AYARLARI

ELZ alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 olara ayarlanmıştır. Darbe sensörü pasif durumdadır.  
Alarmin devreye girme süresi 10 Sn dir.  
Uzaktan Kumanda Aktif 'dir.

## ELZ SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Alarm sireni 3 Mt de 95 db Ses şiddetindedir.  
Pin Kodu hariç bireysel şifre sayısı 9 dir.  
Kullanılan pil: AA 1.5 v Alkalin pil.

## ELZ ALARM SİSTEM KURULUMU

ELZ alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 olarak ayarlanmıştır Fabrika çıkış Pin Kodu şifresini değiştirmek için  
OK 12 OK 1234 OK Pin kodu OK Pin Kodu OK

## ÖNEMLİ NOT ....!Pin Kodu kesinlikle değiştirilmelidir.

### BİREYSEL KULLANICI ŞİFRE BELİRLEME

OK 13 OK Pin Kodu OK yeni Şifre OK Yeni Şifre OK  
Bireysel 9 adet şifre ekleyebilirsiniz

### ELZ ALARM SİSTEMİNDE ŞİFRELERİN SİLİNMESİ

Ok 14 OK Pin Kodu Ok 1 OK Tüm şifreler silinir

### FABRİKA AYARLARINA DÖNÜLMESİ

Pili taktıktan sonra 5 sn içerisinde 3 tuşuna basılırsa fabrika ayarlarına döner

### ALARM ÇALMA GEÇİKME SÜRESİ AYARLAMA

OK 23 OK ŞİFRE OK 1 OK on saniye alarm gecikme devrede  
Kapı açıldığında 10 sn süresinde şifre girilmemesi veya **UZAKTAN KUMANDANIN B** butonuna basılmaması durumunda alarm çalacaktır.

OK 23 OK Şifre OK 2 OK Gecikme devre dışı

Bu durumda kapı açılmadan uzaktan kumanda ile alarm

devre dışı bırakılmalıdır. Eğer alam gecikmesi devre dışı iken,kapıyı açar iseniz alarm çalar.Bu durmda ya şifre

dışı bırakılmalıdır. Önerilen kapıyı açmadan uzaktan kumanda ile devre dışı bırakılmasıdır.

## UZAKTAN KUMANDA EKLEME

OK 34 OK ŞİFRE OK 1 OK Uzaktan kumandanın herhangi butonuna basınız. bu uygulamayla sisteme kumanda eklenebilir.Sisteme yukarda anlatılan uygulama ile 20 uzaktan kumanda eklenebilir. Ok 34 OK ŞİFRE OK 2 OK Bütün uzaktan kumandalar silinir.

## DARBE SENSÖRÜNÜ AKTİF VE PASİF ETME

OK 45 OK ŞİFRE OK 1 OK Darbe sensör devrede  
OK 45 OK ŞİFRE OK 2 OK Darbe sensörü devre dışı

## ALARM ÇALMA SÜRESİ

Kapı açık ise 600 sn sonra alarm susar  
Darbe sensörü ile alarm devreye girerse ve kapı kapalı ise 180 sn alarm susar

## DÜŞÜK PİL İKAZI

Alarmı devreye alırken pil seviyesi 6 sn boyunca dıt,dıt dıt düşük pil ikazı sesi duyulur.

ALARMIN ÇALIŞMASI İÇİN MIKNATISIN,LED LAMBASININ TAM KARŞISINA GELECEK ŞEKLİNDE SABİT KASAYA YAPIŞTIRIN.. ALARMI KURMAK İÇİN ARKA ARKAYA 2 DEFA OK TUŞUNA BASTIKTAN SONRA, VEYA UZAKTAN KUMANDANIN **A** BUTONUNA BASTIKTAN SONRA 10 SN İÇERİSİNDE KAPIYI KAPATIN..ALARIM KURULMUŞ OLUR. KAPI KAPALI İKEN KUMANDA BUTONUNUN **A** HARFİNE BASINCADA ALARM KURULMUŞ OLUR. ALARM DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN KAPIYI AÇTIKTAN SONRA 10 SANİYE İÇERİSİNDE ŞİFRE OK TUŞUNA BASIN VEYA UZAKTAN KUMANDA **B** BUTONUNA BASARSANIZ ALARM DEVRE DIŞI KALIR. **ALARM CİHAZNII ISLAK VE NEMDEN KORUYUN !**