



elz

ALARM & GÜVENLİK

ALARM KONTROL ÜNİTESİ

MIKNATIS



UZAKTAN KUMANDA

ALARM & GÜVENLİK
ÜRETİCİ FİRMA

ELZ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Erciyes Üniversitesi TEKNOPARK

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Binası No:61/7 KAYSERİ

Tel/Faks : +90 352 22 44 777

www.elz.com



elz

ALARM & GÜVENLİK



KAPILAR İÇİN
ALARM SİSTEMİ
KULLANMA KILAVUZU

ELZ ALARM SİSTEMİNİN KUTU İÇERİĞİ

- 1 Adet Alarm Elektronik Kontrol Ünitesi
- 2 Adet AA 1.5 V.Alkalın Pil
- 1 Adet Uzaktan Kumanda
- 1 Adet Kullanma Kılavuzu

ELZ ALARM SİSTEMİ FABRİKA AYARLARI

ELZ alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 olara ayarlanmıştır.

Darbe sensörü pasif durumdadır.

Alarmın devreye girme süresi 10 Sn dir.

Uzaktan Kumanda Aktif 'dir.

ELZ SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Alarm sireni 3 Mt de 95 db Ses şiddetindedir.

Pin Kodu hariç bireysel şifre sayısı 9 dir.

Kullanılan pil: AA 1.5 v Alkalın pil.

ELZ ALARM SİSTEM KURULUMU

ELZ alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 olarak ayarlanmıştır

Fabrika çıkış Pin Kodu şifresini değiştirmek için

OK 12 OK 1234 OK Pin kodu OK Pin Kodu OK

ÖNEMLİ NOT!Pin Kodu kesinlikle değiştirilmelidir.

BİREYSEL KULLANICI ŞİFRE BELİRLEME

OK 13 OK Pin Kodu OK yeni Şifre OK Yeni Şifre OK

Bireysel 9 adet şifre ekleyebilirsiniz

ELZ ALARM SİSTEMİNDE ŞİFRELERİN SİLİNMESİ

Ok 14 OK Pin Kodu Ok 1 OK Tüm şifreler silinir

FABRİKA AYARLARINA DÖNÜLMESİ

Pili taktıktan sonra 3 sn içerisinde 3 tuşuna basılırsa fabrika ayarlarına döner

ALARM ÇALMA GEÇİKME SÜRESİ AYARLAMA

OK 23 OK ŞİFRE OK 1 OK on saniye alarm gecikme devrede

OK 23 OK Şifre OK 2 OK Gecikme devre dışı

UZAKTAN KUMANDA EKLEME

OK 34 OK ŞİFRE OK 1 OK Uzaktan kumandanın herhangi butonuna basınız. bu uygulamayla sisteme kumanda eklenebilir.Sisteme yukarda anlatılan uygulama ile 20 uzaktan kumanda eklenebilir. Ok 34 OK ŞİFRE OK 2 OK Bütün uzaktan kumandalar silinir

DARBE SENSÖRÜNÜ AKTİF VE PASİF ETME

OK 45 OK ŞİFRE OK 1 OK Darbe sensör devrede

OK 45 OK ŞİFRE OK 2 OK Darbe sensörü devre dışı

ALARM ÇALMA SÜRESİ

Kapı açık ise 600 saniyen sonra alarm susar

Darbe sensörü ile alarm devreye girerse ve kapı kapalı ise 180 sn alarm susar

DÜŞÜK PİL İKAZI

Alarmı devreye alırken pil seviyesi 6 sn boyunca dıt,dıt dıt düşük pil ikazı sesi duyulur.

ALARMIN ÇALIŞMASI İÇİN MIKNATISIN,LED LAMBASININ TAM KARŞISINA GELECEK ŞEKLİNDE SABİT KASAYA YAPIŞTIRIN.. ALARMI KURMAK İÇİN ARKA ARKAYA 2 DEFA OK TUŞUNA BASTIKTAN SONRA, VEYA UZAKTAN KUMANDANIN **A** BUTONUNA BASTIKTAN SONRA 10 SN İÇERİSİNDE KAPIYI KAPATIN..ALARIM KURULMUŞ OLUR. KAPI KAPALI İKEN KUMANDA BUTONUNUN **A** HARFİNE BASINCADA ALARM KURULMUŞ OLUR. ALARM DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN KAPIYI AÇTIKTAN SONRA 10 SANİYE İÇERİSİNDE ŞİFRE OK TUŞUNA BASIN VEYA UZAKTAN KUMANDA **B** BUTONUNA BASARSANIZ ALARM DEVRE DIŞI KALIR.

ALARM CİHAZNII ISLAK VE NEMDEN KORUYUN !