



**WIRELESS PARMAK İZİ
UZAKTAN KUMANDALI
OTOMATİK KİLİT KONTROL SİSTEMİ
ÜRETİCİ FİRMA**

ELZ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Erciyes Üniversitesi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Binası 1. Blok

Yıldırım beyazıt Mah.Aşık Veysel Bul.No:61/7

Tel/Fax : +90 352 22 44 777

www.elzteknoloji.com

KULANMA KILAVUZU



**ELEKTRONİK KİLİT SİSTEMLERİ
ALARM & GÜVENLİK**



**WIRELESS PARMAK İZİ
UZAKTAN KUMANDALI
KİLİT KONTROL SİSTEMİ**

PARMAĞINIZLA AÇILAN TEKNOLOJİ

1.MASTER PARMAC KAYIT EDİLMESİ

Fabrika çıkışı parmak izi sistemi parmak kaydı yoktur. Parmak izi sensörü'nün pilini takınca, sizden parmak okutmanızı ister. Kısa bir bip sesi gelince, parmağınızı sensörün tarama yüzeyine koyarak bekleyiniz. Üç kere taradıktan sonra bip biip onay sesiyle kayıt eder.

Kayıt edilen bu parmak MASTER parmağıdır. Diğer parmaklar bu (MASTER) parmağı izni ile kayıt eder

Not : Master parmak kaydı veya fabrika ayarına dönme işlemlerinde bir problem meydana geldiğinde sonsuz bekleme sesi duyduğunuzda pili çıkartınız ve işlemlere yeniden başlayınız.

2. DİĞER KULLANICI PARMAC KAYIT EDİLMESİ

Sensor üzerindeki butona Bir kere bas çek, buton içerisindeki yeşil led yanacaktır. Tekrar butona basınız. Buton içerisindeki led kırmızıya dönecektir. İlk kayıt edilmiş (MASTER) parmağı sensöre üzerine koyun. Tek biip sesinden sonra kayıt edilecek parmağı koyarak bekleyin 3 kere taradıktan sonra bip biip onay sesiyle beraber kırmızı yeşil led flaş yaparak kullanıcı parmağı kayıt etmiş olur.

NOT Master parmağı okumada İkili kısa bip biip sesi geldiği zaman okuyamadı anlamını gelir

3. PARMAC İZİ CİHAZIN FAPRİKA AYARLARINA DÖNMESİ

Cihazın pilini çıkartınız Sensör'ün üzerindeki Butona basılı tutarken Pili takınız buton dan elinizi çekmeyiniz. Aralıklı 5'l'i bip sesinden sonra Silme sesini duyunca butonu bırakınız.

Cihaz kayıtlı tüm parmakları silecek ve cihaz yeniden Master parmak kaydına geçecektir. Master parmak olmasını istediniz parmağı sensör üzerine koyun. Üç kere taradıktan sonra Aralıklı 2'lü bip biip sesinden sonra kırmızı yeşil led yanması sonucu parmağı kayıt etmiş olur.

Not : Her master parmak değiştirildiğinde sistem fabrika ayarlarına döneceğinden, cihazı yeniden dış üniteyle dış üniteyi eşleşmesi gerekir.

4.ÖN ÜNİTE İLE KAPI ARKASI ÜNİTENİN EŞLENMESİ

Kapı arkasındaki ünitenin içerisindeki elektronik kart üzerinde bulunan butona basınız. Üçlü bip biip sesinden sonra bırakın. 2 sn içinde Ön ünitenin üstündeki butona kitleme modunda basınız (Bak 4.) Eşleşirse kapıyı kilitleyecektir.

5.SİSTEME UZAKTAN KUMANDA KAYIT ETMEK

Kapı arkasındaki ünitenin içerisindeki elektronik kart üzerinde bulunan butona basınız. Üçlü bip biip sesinden sonra bırakın. 2 sn içinde Uzaktan Kumandanın her hangi butonuna basılı tutun. Uzaktan kumandayı kayıt etmiş olacaktır.

6. UZAKTAN KUMANDA VE PARMAC İZİ ÜNİTENİN SİLİMESİ

Kapı arkasındaki ünitenin içerisindeki elektronik kart üzerinde bulunan butona basılı tutun. Üçlü bip biip sesinden sonra 1. grup 5 bip sesi duyulunca bırakın. Uzaktan Kumanda ve Parmak izi ünitesi silinecektir. (NOT HER GRUPTA 5 BİP SESİ VARDIR. TOPLAM 3 GRUP VARDIR)

7.KİLİTLEME VEYA AÇMA YÖNÜNÜN DEİŞMESİ

Kapı arkasındaki ünitenin içerisindeki elektronik kart üzerinde bulunan butona basınız. Üçlü bip biip sesinden sonra (2. grup)10 bip sesi duyulunca bırakın. Motor yönü değişecektir. (NOT HER GRUPTA 5 ADET BİP SESİ VARDIR)

8.KAPI TUR SAYISI AYARLAMA

Kapı arkasındaki ünitenin içerisindeki elektronik kart üzerinde bulunan butona basınız. Üçlü Bip biip sesinden sonra 15 bip sesi duyulunca bırakın.

SİSTEMİN KULLANILIMI

9. KAPI ÖN ÜNİTEDEN KİLİTLENMESİ

Butona uzun süre(3 sn) basınız Kırmızı ışık yanmasıyla birlikte kapı kilitlenecektir.

11. KAPI ÖN ÜNİTEDEN AÇILMASI

Butona Tek basıp çek, Tekli Bip sesiyle kayıtlı parmak okumanızı bekler. Parmağınızı doğru okursa ikili kısa bip biip ile kapıyı açar.

12. KAPI ARKA ÜNİTEDEN KİLİTLENMESİ

Kapının arka ünite üzerindeki tutamağı kilitleme yönüne hafif çevirin. Kapıyı otomatik kilitleyecektir.

13. KAPI ARKA ÜNİTEDEN AÇILMASI

Kapının arka ünite üzerindeki tutamağı açma yönüne hafif çevirin. Kapıyı otomatik açılacaktır.