



elz

ALARIM & GÜVENLİK



ALARIM & GÜVENLİK
ÜRETİCİ FİRMA

ELZ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Erciyes Üniversitesi TEKNO PARK

Teknoloji Geliştirme Bölgesi İdari Binası No:61/7 KAYSERİ

Tel/Faks : +90 352 22 44 777

www.elzteknoloji.com



elz

ALARIM & GÜVENLİK



KAPILAR İÇİN
ALARM SİSTEMİ
KULLANMA KILAVUZU

ELZ ALARM SİSTEMİNİN KUTU İÇERİĞİ

1 Adet Alarm Elektronik Kontrol Ünitesi
2 Adet AA 1.5 V.Alkalin Pil
1 Adet Kullanım Kılavuzu

ELZ ALARM SİSTEMİ FABRİKA AYARLARI

Elz alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 ayarlanmıştır
Darber sensörü pasif durumundadır.
Alarm devreye girme süresi 10 Sn gecikmelidir.

ELZ SİSTEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Alarm sireni 3 Mt de 95 db Ses şiddetindedir.
Pin Kodu hariç bireysel şifre sayısı 9 dir.
AA 1.5 v Alkalin pil.

ELZ ALARM SİSTEM KURULUMU

Elz alarm fabrika çıkış Pin kodu 1234 olarak ayarlanmıştır.
Fabrika çıkış Pin Kod şifresini değiştirmek için
OK 12 OK 1234 OK Pin kodu QK Pin Kodu OK

ÖNEMLİ NOT!Pin Kodu kesinlikle değiştirilmelidir.

BİRESEL KULLANICI ŞİFRE BELİRLEME

OK 13 OK Pin Kodu OK yeni Şifre OK Yeni Şifre OK
Bireysel şifre 9 adet ekleyebilirsiniz

ELZ ALARMSİSTEMİNDE ŞİFRELERİN SİLİNMESİ

Ok 14 OK Pin Kodu Ok1 OK Tüm şifreler silinir

FABRİKA AYARLARINA DÖNÜLMESİ

Pili taktıktan sonra 5 sn içerisinde 3 tuşuna basılırsa fabrika ayarlarına döner

DARBE SENSÖRÜNÜ AKTİF VE PASİF ETME

OK 45 OK ŞİFRE OK 1 OK Darbe sensör devrede
OK 45 OK ŞİFRE OK 2 OK Darbe sensörü devre dışı

ALARM ÇALMA SÜRESİ

Kapı açık ise 600 sn sonra alarm susar
Darbe sensörü ile alarm devreye girerse ve kapı kapalı
ise 180 sn alarm susar

DÜŞÜK PİL İKAZI

Alarmı devreye alırken pil seviyesi 5 sn boyunca dıt,dıt
dıt düşük pil ikazı sesi duyulur.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ALARMIN ÇALIŞMASI İÇİN MİKNATISI,ALARIMIN LED
LAMBASININ TAM KARŞISINA GELECEK ŞEKLİNDE
SABİT KASAYA YAPIŞTIRIN..

ALARM KURMAK İÇİN 2 DEFA ARKA
ARKAYA OK TUŞUNA BASTIKTAN SONRA, 10 SN
İÇERİSİNDE KAPIYI KAPATIN..ALARIM KURULMUŞ
OLUR.

ALARM DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN KAPIYI AÇTIKTAN
SONRA 10 SANİYEİ ÇERİSİNDE ŞİFRE OK TUŞUNA
BASIN ALARM DEVRE DIŞI KALIR.

ALARM CİHAZI ISLAK VE NEMDEN KORUYUN !