



KULLANMA PANEL BİLGİLERİ

PANELE DOKUNLDUĞUNDA EKRAN
AÇILACAKTIR

RAKAM VE SEMBOL BASMA SESİ

BİR KISA SES DOĞRU SES

BİR KISA BİR UZUN YANLIŞ BASMA
(BASMAYA GECİKİLMİŞ OLABİLİR!)

BÜTÜN İŞLEMLER SONUNDA TEK UZUN SES
BAŞARILI KAYIT SES

KAPI KİLİDİ ŞİFRE İLE AÇMAK

6 HANELİK ŞİFREYİ GİRİN (888888) VE # TUŞUNA BASIN

DİKKAT! MUTLAKA MEVCUT ŞİFREYİ DEĞİŞTİRİN

189  306  # 888888 # TUŞUNA BASIN. BELİRLEMİŞ
OLDUĞUNUZ 6 HANELİ YENİ ŞİFREYİ GİRİN. # YENİ
ŞİFRENİZ TEKRAR GİRİN # YENİ BELİRLEDİĞİNİZ ŞİFRE
GÜNCELLENMİŞ OLACAKTIR

PARMAK KAYDETME

183  457  # MEVCUT ŞİFRE # PARMAK OKUYUCUSU
ÇERÇEVESİ MAVİ IŞIK YANACAKTIR. PARMAĞINIZI
SENSÖR ÜZERİNE ARALIKLARLA 3 DEFA KOYUP
KALDIRIN. YEŞİL IŞIK YANINCA KAYIT BAŞARILI.

KAPI KİLİDİNİN PARMAK İZİ İLE AÇILMASI

DAHA ÖNCEKİ KAYITI YAPILMIŞ, PARMAĞI, PARMAK
OKUYUCU SENSÖRE ÜZERİNE HAFİFCE YERLEŞTİRİN.

PARMAĞI OKUYARAK KAPININ KİLİDİ AÇILIR.

KAPI KİLİTLEME

 KİLİT İKONUNA 2 DEFA ARDI ARDINA BASINIZ KAPI
KİLİTLENİR.



A BUTONU- YÖN DEĞİŞTİRME

A BUTONUNA 1 KEZ BAS ÇEK. KISA TEK SESİNDEN SONRA
KİLİTLEME YÖN DEĞİŞİR

B BUTONU - EŞLEŞME

ÖNCE TELEFONUZA ELZ MOBİL UYGULAMAYI YÜKLEYİN.

KONUM VE BLUETOOTH AÇIK OLMALIDIR.!

B BUTONUNA 5 Sn. BASILI TUTUN YEŞİL IŞIK ARALIKLARLA YANIP
SÖNECEKTİR VE EŞLEŞME MODUNA GEÇECEKTİR. EŞLEŞMEK İSTEDİĞNİZ
TELEFON ELZ UYGULAMASI KİLİDE BAĞLAN İKONUNA BASARAK ID
NUMARASINI SEÇİN. AÇMA VEYA KAPAMA BUTONUNA BASIN. MOTORLU
BAREL SİSTEMİNDEKİ YEŞİL LAMBA SÖNERSE EŞLEŞME BAŞARILI.
EŞLEŞME OLMADI İSE BU İŞLEMİ TEKRARLAYINIZ.

C- BUTONU - TUR SAYISINI AYARLAMAK

C BUTONUNA KISA ARALIKLARLA 5 DEFA BAS ÇEK KISA UYARI
SESİNDEN SONRA 2 DEFA BAS ÇEK OTOMATİK OLARAK KAPIYI KİTLEYİP
AÇACAK VE TUR AYARI YAPACAKTIR.